

**Soft Waxes:** povrchové vosky Annie Sloan vyvinula, aby fungovaly spolu s křídovými barvami Chalk Paint. Lehce se roztírají a vytvoří lehký sametový nádech s odleskem po povrchu.

### Jak používat světlý vosk Sof Clear Wax ?

Snažte se ho používat co nejméně je to možné! Nevytváříte vrstvu na dortu, pouze ho lehce vtíráte jako krém na ruce. Ideální pomocník na voskování je voskovací štětec, který se dostane do všech reliéfů a nerovností, ale můžete samozřejmě použít i bavlněný nechlupatý hadřík. (TIP: staré světlé bavlněné tričko)

- Naneste malé množství a vtírejte v malých kruhových či vodorovných pohybech, pokud je to větší kus nábytku pracujte po menších sekcích-až se vosk vpije do barvy (5-10 min), setřete ho suchým nechlupatým hadříkem a to velmi lehkou rukou, není potřeba tlačit! Vyvarujte se při voskování přerušované práci! (TIP: na to nejlépe funguje Spontex multiroll, jemná utěrka, kterou seženete v supermarketu v rolích nebo hřebelcovací kartáč na koně – na velké plochy). Po navoskování plochy si udělejte test prstem, nesmí vám po přejetí zůstat „mastná“ stopa! Pokud tomu tak je, použijte znovu suchý hadřík a lehce přejíždějte po povrchu, dokud není hladký a suchý.
- Další den můžete vyleštit povrch ještě jednou suchým hadříkem, abyste dosáhli vyššího jemného odlesku.
- Pokud potřebujete povrch více chránit – zátěžové povrchy jako stůl, kuchyňské skříňky nebo pracovní stůl, aplikujte 2-3 vrstvy vosku, a vždy postupujte stejně (doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami ideálně 24h, min. 12h)
- V případě vytváření patiny doporučujeme probroušování až po voskování, lépe se pracuje a méně to práší. Místa, která obrousíte, pak ještě lehce převoskujte.

**Možné problémy:** Pokud další den zjistíte, že je povrch lepkavý, dali jste vosku moc, ale lze to spravit! Naneste další tenkou vrstvu vosku, ten se spojí se starým a vy ho opět pořádně setřete čistým suchým hadříkem.

Vrstva vosku je po správné aplikaci suchá po chvíli, ale mezi jednotlivými nátěry, které budete chtít pro větší ochranu povrchu, nechte 1 den. Celkově chemický proces tvrdnutí vosku trvá 4 – 6 týdnů, samozřejmě záleží na teplotě a vlhkosti! Po tuto dobu je dobré opatrnější zacházení.

Vosk je voděodolný, ale je potřeba setřít vodu co nejdříve, než se vytvoří flek. Vyvarujte se otírání povrchu přípravky s obsahem alkoholu, ten by vosk naleptal. Doporučuje se omývání vlhkým hadříkem nebo mýdlovou vodou. Pokud na povrch postavíte horký hrnek nebo konvičku s čajem, zůstane tam po ní kroužek, takže doporučujeme používat podšálky nebo prostírání.

**Údržba:** Voskované povrchy ošetřujte mýdlovou vodou a šetrnými čistícími prostředky (vlhčené ubrousky na prach pouze bez obsahu alkoholu!). Nepoužívejte přípravky obsahující alkohol, protože ten vosk rozpouští.

### **TMAVÝ a ČERNÝ VOSK ( DARK WAX, BLACK WAX):**

Tmavé vosky se používají při patinování, pro industriální efekt či pro tónování neošetřeného dřeva.

**PATINA** – tmavý vosk se více hodí na antik styl, starý nábytek jako jsou komody, kredence, skříně, stoly a židle, které už jsou místy nejen odřené, ale také zašpiněné a v reliéfech se usadil letitý prach. Vosk se vždy nanáší na světlý vosk, aby se s ním mohlo dále pracovat. Vosk je dobré roztírat po sekcích (na větších kusech nábytku), vždy postupně, aby nezaschl dřív, než ho stačíte rozetřít na místa, kde ho chcete mít. Pokud se vám stane, že vosk zaschne dřív a nejde setřít hadříkem, nevadí, aplikujte jiným hadříkem trochu světlého vosku a jemně přejedte po tmavších místech, tam, kde vám zůstalo více tmavého. Světlý vosk "vygumuje" ten tmavý. Voskování můžete provádět, dokud nebudete spokojeni se stínováním. Další den můžete povrch opět přešetřit suchým hadříkem pro sametový odlesk.

**INDUSTRY** – černý vosk se více hodí na moderní kusy nábytku, plechové a kovové materiály nebo na rámy od obrazů, které krásně a reálně pomoci černého vosku zašpiníte! Postup je stejný jako u tmavého vosku, jen ho stačí o trochu méně vzhledem k silnějšímu pigmentu. Pro vytvoření černého odstínu barvy, můžete vosk aplikovat přímo na Chalk paint odstín Graphite, tak docílíte nejtmašího odstínu, jaký může být. Druhý den doporučujeme aplikovat ještě jednu vrstvu bezbarvého vosku pro větší ochranu povrchu.

**BÍLÝ VOSK (WHITE WAX) :** Bílým voskem skvěle napodobíte vyšisovaný přímořský styl nebo skandinávský design.

### TÓNOVÁNÍ NEOŠETŘENÉHO DŘEVA

Všechny vosky lze použít přímo na dřevo jako ochranu i pro ztmavení nebo zesvětlení. Povrch je pak chráněn a po vytvrdnutí (4-6 týdnů) dlouhodobě chráněn stejně jako při použití olejových lazur. Vosky Annie Sloan jsou pouze pro interiérové použití.

**Upozornění:** Těhotným ženám se nedoporučuje pracovat s voskem, požádejte o pomoc s voskováním někoho jiného.